规格

HE-800B-□

	主要用途
2	梭织产品扣眼用(衬衫 · 女式衬衫 · 工作服 · 女士服装等)
3	针织产品扣眼用(针织内衣 · 毛衣 · 毛衣开衫 · 运动衫等)

最高缝纫速度	4,000 sti/min	
针摆驱动方式	脉冲马达驱动	
送布驱动方式	脉冲马达驱动	
抬压脚驱动方式	脉冲马达驱动	
抬压脚高度	最大13mm(可任意设定)	
切刀驱动方式	双向电磁铁驱动	
下夹线装置	标准配置	
梭芯压脚装置	标准配置	
标准缝纫图案	21种	
存储图案数	50	
最大针数/1个程序	999针	
机针	-2	-3
	蓝狮134 Nm90	蓝狮 134 Nm75
数据存储方式	SD卡(任何存储方式都不能确保读写无误)	
电源	单相100V*1 · 三相200V	

**1　单相100V规格需要使用变压器。

工模具一览表

扣眼大小		压脚组件带护指器	护指器	压脚板	缝纫范围
		零件号	零件号	零件号	
-2*1	12.7mm	S03291-001	S00660100	S03292-001	4 x 20
	16mm	S37101-302	159079-100	159761-002	4 x 20
	25mm	*S37100-402	159080-100	159762-002	4 x 32
	25mmW*2	S55347-302	159080-100	S55345-002	6 x 32
	32mm	S37109-302	159081-100	159763-002	6 x 40
-3	16mm	S37103-301	159079-100	145136-001	4 x 20
	25mm	*S37102-401	159080-100	144630-001	4 x 32
	25mmW*2	S55350-301	159080-100	S55348-001	5.4 x 32
	32mm	S37110-301	159081-100	144632-001	5.4 x 40

*出厂标准　*1 -2用的压脚板都带橡胶　*2　W代表套结宽度为宽的压脚板

针孔大小		平切刀用		
		切刀用针板	平切刀用针板	承受板
		零件号	零件号	零件号
-2	1.2mmS	S50663-001	S50321-001	S151843-001
	1.4mmS	*S50664-001	—	— —
	1.6mmS	S50665-001	— —	— —
-3	1.2mm	*S51248-101	S50322-101	156612-001
	1.4mm	S51249-101	— —	— —
	1.6mm	S51250-101	— —	— —

*出厂标准

切刀大小	切刀	平切刀
	零件号	零件号
6.4mm(1/4)	S51117-001	—
9.5mm(3/8)	S51290-001	S01271-001
11.1mm(7/16)	S51351-001	S01272-001
12.7mm(1/2)	*S51352-001	S01273-001
14.3mm(9/16)	S51353-001	S03280-001
15.9mm(5/8)	S51354-001	S01274-001
17.5mm(11/16)	S51355-001	—
19.1mm(3/4)	S51356-001	S01275-001
20.6mm(13/16)	S25642-001	—
22.2mm(7/8)	S51357-001	S01276-001
25.4mm(1)	S51358-001	S35630-001
29mm	S51359-001	—
32mm	S51360-001	—

*出厂标准（-2用，-3用通用）

为了改良，产品规格若有变更，恕不另行通知。为安全起见，使用之前，请仔细阅读使用手册。

作成：2018年08月

兄弟工業株式会社
BROTHER INDUSTRIES, LTD.
愛知县刈谷市野田町北地蔵山1番地5第4工场2F
邮编：4480803
Tel:(81)566-95-0088 Fax:(81)566-25-3721

兄弟机械商业(上海)有限公司
BROTHER MACHINERY (SHANGHAI) LTD.
上海市长宁区天山西路567号3楼B座(神州数码智慧天地)
(近地铁2号线淞虹路站)
邮编：200336
Tel:(021)2225-6666 Fax:(021)2225-6688 http://www.brother.cn

兄弟機械(亞洲)有限公司
BROTHER MACHINERY (ASIA) LTD
九龙长沙湾永康街9号12楼1207-11室
Tel:(852)2777-0010 Fax:(852)2808-1644 http://www.brother.com.hk

北京
北京市丰台区城南嘉园益城园16号楼城南大道3单元7层710
邮编：100068
Tel:(010)87562045 Fax:(010)87562564

青岛
青岛市崂山区海尔路61号天宝国际 1号楼1801室
邮编：266061
Tel:(0532)55576178 Fax:(0532)55576176

大连
大连市甘井子区中华西路18号中南大厦A座510室
邮编：116031
Tel:(0411)82312201 Fax:(0411)82312205

杭州
杭州市上城区西湖大道149号金色城品大楼427室
邮编：310009
Tel:(0571)87177101 Fax:(0571)87177103

宁波
宁波市鄞州区天童北路899号和邦大厦C座1005-2室
邮编：315192
Tel:(0574)88139798 Fax:(0574)88139792

常州
常州市钟楼区怀德中路89号-5楼
邮编：213000
Tel:(0519)86998722 Fax:(0519)86998755

温州
温州市鹿城区新城大道296号晚报大厦610室
邮编：325000
Tel:(0577)88829953 Fax:(0577)88828953

东莞
东莞市南城区体育路23号鸿禧商业大厦6楼609、610室
邮编：523070
Tel:(0769)22385688 Fax:(0769)22385788

石狮
石狮市石泉路福诚大厦6楼（山兜自来水厂对面）
邮编：362700
Tel:(0595)88576033 Fax:(0595)88553633

武汉
武汉市江汉区唐家墩路7、9、11号
武汉富角湖万达广场A栋A3单元901室
邮编：430023
Tel:(027)83761811 Fax:(027)83761911

合肥
合肥市临泉东路海洲25号楼204室
邮编：230011
Tel:(0551)64287848 Fax:(0551)64287848

郑州
郑州市二七区政通路66号升龙国际中心B区7号楼3101室
邮编：450052
Tel:(0371)55008241 Fax:(0371)55007343

Brother Earth
与您共创美好环境
www.brotherearth.com

电脑直接驱动平缝锁眼机

HE-800B

追求高缝纫品质的电脑平缝锁眼机—采用新型旋梭，防止断线 · 收线不良等缝纫问题
电脑直接驱动方式实现了高效节能和舒适缝纫

- 美观的缝纫效果
- 操作舒适
- 关爱环境
- 高生产效率

追求高缝纫品质的电脑平缝锁眼机—采用新型旋梭，防止断线 · 收线不良等缝纫问题
电脑直接驱动方式实现了高效节能和舒适缝纫

电脑直接驱动
平缝锁眼机

HE-800B

美观的缝纫效果

新型旋梭防止缝纫问题

采用新型旋梭，防止断线•收线不良等缝纫问题。
低张力线迹美观，山缝和平缝都能很好呈现。



山缝　平缝

细小图案也能呈现美观的线迹

针摆的最小分辨率每个脉冲提高0.05mm，防止切刀后切开部位的面料起毛。各种缝纫图案都能准确缝制。

HE-800B

代表性的缝纫图案

衬底缝功能有效应对难缝面料

具有衬底缝功能。即使针织等容易松弛的面料也可以轻松缝纫。

有衬底

无衬底

衬底缝图案

矩形

- 有效防止面料的松弛
- 保持线迹的柔软性同时提高扣眼的强度。

山形

- 有效防止面料的松弛
- 防止打结部位的「褶皱」产生
- 有效防止脱线

交叉缝

- 锁眼线迹形成前事先缝合开孔部位
- 事先压平起毛面料的绒毛，使扣眼外观更美观

之字形*

- 有效防止脱线

*可以在矩形或山形后使用

操作舒适

简单直观的操作面板

大图标和大文字显示的液晶面板。缝纫图案的设定•确认，缝纫模式的切换易懂易操作。而且对应多种语言环境。

SD卡插入口
操作面板上标准配置了SD卡插入口。
缝纫机之间可简单的进行缝纫图案和环境设定的数据复制。

快捷键
可以迅速对使用率较高的缝纫图案的宽幅，尺寸等进行设定。

生产计数
生产件数可计算到999,999件。

底线计数
可防止缝纫中途无底线。

模式键
穿线模式、复制模式等便利功能可以一键设定。

关爱环境

高水准的节能效果

采用了自主开发的马达，直接驱动方式能很好地控制马达的动力传输损耗。
实现高水准的节能效果，是关爱环境的一款缝纫机。

高生产效率

采用了能很好控制马达动力传输损耗的直驱方式，因此提高了生产效率。

静音设计舒适缝纫

直接驱动式去除了皮带的传动音。
为操作工提供安静的舒适的缝纫环境不易疲劳。

定位准确•简单

抬压脚为脉冲马达控制，可随意设定抬压脚高度。方便面料摆放，定位准确简单。

追加了手轮罩

考虑到使用时的安全性和保养时的方便性，设置了手轮罩。